

Τηλεχειριστήριο KT-1000

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθορισμός μοντέλου που θα ελέγχει το τηλεχειριστήριο

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ώστε να της τοποθετήσετε σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.
2. Βρείτε το κωδικό του μοντέλου του κλιματιστικού σας. Αν για τη μάρκα που έχετε υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί θα πρέπει να ξεκινήσετε από τον πρώτο και αν αυτός δεν ελέγχει το κλιματιστικό σας να δοκιμάσετε διαδοχικά τους επόμενους κωδικούς.
3. Πιέστε το κουμπί SET. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί + ή – εωσότου εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό σας. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός κωδικός πιέστε ENTER. Ο κωδικός θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό. Με τα κουμπιά ON/OFF του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να το ελέγχετε. Αν ο έλεγχος του κλιματιστικού δεν είναι δυνατός δοκιμάστε τους υπόλοιπους κωδικούς που αντιστοιχούν στη μάρκα του κλιματιστικού που διαθέτετε.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δε γνωρίζετε τη μάρκα του κλιματιστικού σας ή αυτή δεν περιλαμβάνετε στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να βρείτε το κωδικό που αντιστοιχεί στη συσκευή σας με την παρακάτω διαδικασία:

1. Πιέστε το κουμπί SET . Ένας κωδικός θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Πιέζεται επαναλαμβανόμενα το κουμπί SET εωσότου το κλιματιστικό σας ανταποκριθεί στην εντολή ON/OFF. Σε αυτό το σημείο χωρίς να πιέσετε πάλι το κουμπί SET πιέστε το κουμπί ENTER
2. Δοκιμάστε αν μπορείτε να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του κλιματιστικού σας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία και επιλέξτε τον επόμενο κωδικό στον οποίο ανταποκρίνεται το κλιματιστικό σας.

Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK.
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά Time+ και Time- για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε το κουμπί CLOCK άλλη μια φορά για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας και να ολοκληρωθεί η ρύθμιση (αν δεν πιέσετε το κουμπί η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού.

Πιέστε το κουμπί OFF (για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό) η ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME + και TIME – για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό. Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Σημείωση

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Timer OFF αρκεί να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί δυο φορές.

Αλλαγή κλίμακας C/F

Για να αλλάξετε την ένδειξη θερμοκρασίας πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ανόδου και καθόδου της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν πρόκειται να λείψετε για πολύ καιρό αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

- Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα υπερύθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές
- Αν οι ενδείξεις στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζονται καθαρά πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Ποτέ μην αναμιγνύετε καινούριες με παλιές μπαταρίες. Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να προγραμματίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 0764, 0765	LIANGYU	0233, 0451, 0963
AUCMA	0288-0296, 0462, 0801, 0974	LITTLE DUCK	0015-0020, 0527
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0809, 0963	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0983
BANSHEN	0264, 0776	MACQUAY	0234-0237, 0465, 0977
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 0895	MICOM	0415, 0927
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0561-0565	MIDEA	0260-0265, 0526, 0772, 0776
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 0817, 0819	mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1028
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 0892	NORITZ	0431, 0943
CHOFU	0184-0187, 0699	PANASONIC National	0138-0154, 0463, 0490-0492, 0651, 0995
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0962	PANDA	0378, 0890
CORONA	0155-0163, 0459, 0670	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1000
CONROWA	0377, 0889	PROTON	0421-0423, 0934
CONSUL	0463, 0975	RAYBO	0362-0367, 0876
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0717, 0918	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 0881
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0683, 0695	Sabro	0435, 0506-0508, 1018
DOCTOR	0221, 0449, 0733, 0961	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724
DONGBAO	0355-0361, 0867, 0870	SAMPO	0424-0426, 0938
DONGXINBAO	0413, 0925	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707
Electrolux	0216-0220, 0569, 0729, 0732	SANYO	0046-0095, 0558, 0529, 0530, 0606
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SASUKI	0254, 0470, 0982
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 0956
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0641, 0976	SHANXING	0392, 0449, 0961
FUNAI	0430, 0481, 0942, 0993	SHARP	0096-0106, 0525, 0608, 0616
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883	SHENGFENG	0376, 0480, 0992
GUQIAO	0244, 0291, 0803	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 0866
GLEE	0398, 0399, 0900	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 0992
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0713, 0980	SHUAIKANG	0288, 0800
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SONGGE	0428, 0429, 0941
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0966	SOVA	0409, 0410, 0921
HISENSE	0332-0335, 0517, 0844	SUMMER	0427, 0939
HITACHI	0118-0126, 0630, 0637	SUNDURG	0257, 0505, 1017
HUABAO	0336-0344, 0850	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
HUAKE	0408, 0920	TADIRAN	0246-0251, 0758, 0762
HUAMEI	0402, 0460-0465, 0972	TATUNG	0419, 0420, 0932
HUALING	0317-0325, 0452, 0831	TCL	0273-0281, 0475, 0493, 0570, 0786, 0793
HUIFENG	0370, 0882	TECO	0256, 0473-0475, 0768, 0987
HUKANG	0368, 0441-0443, 0953	TIANDI	0415, 0927
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0714	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 0489, 0629, 1001
JDC	0373, 0440, 0952	TRANE	0227-0232, 0739, 0744
JIANGNAN	0432, 0944	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0735, 0962
JINDA	0414, 0926	WEILI	0393-0396, 0908
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 0959	Whirlpool	0164-0170, 0502, 0681, 1014
JOHSON	0245, 0492, 0757	WINIA	0481, 0550, 0993
KANGLI	0374, 0375, 0887	XILENG	0411, 0412, 0923
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	XINLE	0400, 0401, 0913
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0738	YANGZI(YAIR)	0403, 0915
KOLIN	0416-0418, 0929	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
KONKA	0397, 0457-0459, 0909	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0751
LG	0197-0200, 0514, 1026		