

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ZWM 3478

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας. Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ. Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής

Προσοχή:

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό επίβλεψη!
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά για να την καθαρίσετε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη συσκευή, σε πλυντήριο πιάτων.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή, πριν να επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε.
- Κρατήστε τη μονάδα καθαρή, καθώς έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και φυλάξτε το σε ξηρό μέρος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα εμπεριέχουν κινδύνους για το χρήστη και βλάβες για τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν τραπέζι ή σε μία επίπεδη επιφάνεια, ώστε να μην μπορεί να αναποδογυρίσει.
- Θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένο σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση:

- Ποτέ μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής, μετά τη χρήση, καθώς εξακολουθούν να είναι καυτά!
- Σε μερικά εξαρτήματα της συσκευής, όπως το κύπελλο στο οποίο τοποθετείται η ζάχαρη, μπορεί να αναπυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τη χρήση.
- Ποτέ μην αγγίζετε τα εξαρτήματα αυτά, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και μέχρι να κρυώσει τελείως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες, ξύλο, κ.λπ.)!
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης

Παρακαλούμε διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πολύ προσεκτικά και διατηρήστε το σε ασφαλές μέρος. Πάντα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε το παρόν εγχειρίδιο, αν δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο.

Πριν από την πρώτη χρήση

Προσοχή:

Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργήσει για 5 περίπου λεπτά χωρίς ζάχαρη προτού αφαιρέστε το προστατευτικό από το θερμαντικό στοιχείο.

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι φυσιολογικές κάποιες ήπιες αναθυμιάσεις και θόρυβος, εξασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

Εγκατάσταση

Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση off (0) και ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Μπολ ζάχαρης

- Τοποθετήστε το μπολ της ζάχαρης επί του άξονα της συσκευής. Η ειδική εγκοπή στο κάτω μέρος του μπολ πρέπει εφαρμόσει καλά, ώστε να ακουμπάει επάνω στον άξονα.

Κυρίως μπολ

- Τοποθετήστε το μπολ στο μπλοκ του κινητήρα και στη συνέχεια περιστρέψτε το αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Τώρα τοποθετείστε το διαφανές μπολ στην κορυφή.

Λειτουργία

Προετοιμασία

Έχετε τα ξύλινα ξυλάκια έτοιμα στο χέρι. Αν ποτέ χρειαστεί να τα αντικαταστήσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "ξύλακια ειδικά για σουβλάκια", την οποία μπορείτε να βρείτε στο τμήμα ειδών οικιακής χρήσης στα μεγάλα καταστήματα.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση off (0).
- Βεβαιωθείτε ότι η κανονική τάση λειτουργίας της συσκευής (βλέπε πινακίδα τύπου) είναι ίδια με την τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του χώρου σας.
- Συνδέστε το βύσμα σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230V ~ 50Hz.

Χρήση

- Θέστε το διακόπτη στο σχετικά με τη θέση ON(1) και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 5 λεπτά χωρίς ζάχαρη ώστε να προθερμανθεί.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή περιστρέφοντας το διακόπτη στη θέση "κλειστό" (0) και στη συνέχεια περιμένετε να σταματήσει το κύπελλο ζάχαρης.

- Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι μέτρησης για γεμίστε το μπολ με ζάχαρη, ρίχνοντας την ζάχαρη στο κέντρο του μπολ.

Σημείωση:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κανονική οικιακή ζάχαρη ή αρωματική.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το μεταλλικό κύπελλο θα αρχίσει να περιστρέφεται.
- Μετά από μερικά λεπτά, η συσκευή αρχίζει να παράγει κρυσταλλωμένη ζάχαρη. Περιστρέψτε το ξύλινο ραβδί στο μπολ ώστε να γεμίσει με κρυσταλλωμένη ζάχαρη. Κρατήστε το ραβδί κάθετα. Περιστρέψτε το ίδιο το ραβδί και ταυτόχρονα περιστρέψτε το μέσα στο μπολ.
- Από τη στιγμή που έχετε συλλέξει κάποια ζάχαρη, κρατήστε ακίνητο το ραβδί οριζόντια και συνεχίστε να το περιστρέφετε γύρω από το μεταλλικό πιάτο μέχρι να τελειώσει η ζάχαρη.

Σημείωση:

Ποτέ μην αγγίζετε το μπολ με τη ζάχαρη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Ποτέ μην προσπαθήσετε να σταματήσετε τη συσκευή.

- Αν σταματήσει η παραγωγή κρυσταλλωμένης ζάχαρης, αυτό σημαίνει ότι ζάχαρη έχει τελειώσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Προειδοποίηση:

Ποτέ μην αγγίζετε το μεταλλικό μπολ καθώς σε αυτό αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερμοκρασία. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει τελείως.

Σημείωση:

Στο μεταλλικό μπολ θα δημιουργηθούν κάποια υπολείμματα καραμέλας μετά τη χρήση. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττωματικού προϊόντος.

Καθαρισμός

Πάντα να απουσνδέεται το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν να επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή καυστικά υλικά καθαρισμού.

Εξωτερικό περίβλημα

Χρησιμοποιείτε μονάχα ένα ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής.

Εξωτερικό δοχείο, δοχείο ζάχαρης

Αφαιρέστε το εξωτερικό δοχείο, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

Βγάλετε το δοχείο της ζάχαρης από τον άξονα περιστροφής.

Αυτό το εξάρτημα θα πρέπει να καθαρίζεται με ζεστό νερό και μπορεί επίσης να πρέπει να χρησιμοποιηθεί απορροπταντικό.

⚠ Προσοχή:

Είναι απολύτως αναγκαίο να αφαιρέσετε αυτό το εξάρτημα από τη συσκευή πριν το καθαρίσετε. Δεν πρέπει να μπει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Ποτέ μη βάζετε αυτό το εξάρτημα στο πλυντήριο πιάτων.



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίnete τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή που παρέχεται από την εταιρεία μας καλύπτεται από εγγύηση διάρκειας 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς (απόδειξη). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιαδήποτε βλάβη της συσκευής ή των αξεσουάρ που αποδίδεται στο υλικό ή σε ελαττωματική κατασκευής θα επισκευάζονται δωρεάν ή, κατά την κρίση μας θα αντικαθιστώνται. Εάν γίνει χρήση της εγγύησης δεν συνεπάγεται και παράταση της διάρκειας της και δεν παρέχετε κανένα δικαίωμα νέας εγγύησης! Αποδεικτικό της εγγύησης αποτελεί η απόδειξη αγοράς. Εάν δεν προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς δεν παρέχεται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση. Αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης παρακαλούμε επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στην αρχική συσκευασία στον αντιπρόσωπό σας μαζί με την απόδειξη αγοράς. Στην εγγύηση δεν συμπεριλαμβάνεται καθαρισμός, συντήρηση ή αντικατάσταση ελαττωματικά αναλώσιμων ή εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά και έτσι πρέπει να γίνει επί πληρωμή. Η εγγύηση παύει να ισχύει στην περίπτωση παράνομης αλλοίωσης ή αλλαγής της συσκευής