

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**SUPERIOR**  
*airco*  
1000:1

Παρακαλώ εισάγετε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA 1,5V.

Υπάρχουν δύο τρόποι (A / B) για να ρυθμίσετε το νέο τηλεχειριστήριο σας:

### A) ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Ελέγξτε την λίστα κωδικών, και βρείτε το σωστό κωδικό για τη μάρκα σας

( πιο διαδεδομένες μάρκες έχουν πολλούς κωδικούς για δοκιμή ).

Ενεργοποιείστε το κλιματιστικό σας και με το χέρι στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.

2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "SET" , μέχρι αριθμός κωδικών να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα ελέγχου Θερμοκρασίας "+" ή "-" για να φτάσει στον σωστό κωδικό που θέλετε να επιλέξετε.

3. Πατήστε το πλήκτρο "OK" και ο κωδικός θα αποθηκευτεί.

4. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν κανονικά.

Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2/3/4 μέχρι την εξεύρεση του κατάλληλου κώδικα.



### B) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Ενεργοποιείστε το κλιματιστικό σας και με το χέρι στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 'SET' μέχρι ο κωδικός να αναβοσβήνει στην οθόνη. Αναζητήστε τώρα όλους τους κωδικούς πατώντας το πλήκτρο θερμοκρασίας "+" μέχρι το κλιματιστικό να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πατήστε το πλήκτρο "OK" για να αποθηκεύσετε το σωστό κωδικό και ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FAST COOL / FAST HEAT (γρήγορη ψύξη/γρήγορη θέρμανση)

Πατήστε το πλήκτρο "TIME ON" για να αυξήσει την ώρα έναρξης για το κλιματιστικό με σκάλα 1 ώρας. Η ώρα που εμφανίζεται είναι η στιγμή που το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατώντας το πλήκτρο "TIME OFF" θα οριστεί η ώρα που το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί, 1 ώρα για κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό όταν το λειτουργείτε.

# PDF Eraser Free

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΝ / OFF

Πατήστε το πλήκτρο "TIME ON" για να αυξήσετε την ώρα έναρξης για το κλιματιστικό (με σκάλα 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται είναι η στιγμή που το κλιματιστικό αυτόματα θα ενεργοποιηθεί. Πατώντας "TIME OFF" θα οριστεί η ώρα που το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί ( με σκάλα 1 ώρας κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο). Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό όταν το λειτουργείτε.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε το πλήκτρο «CLOCK» για να εισάγετε τη ρύθμιση της ώρας, το ρολόι θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα πατώντας το πλήκτρο ελέγχου Θερμοκρασίας "+" και "-". Μόλις έχετε ορίσει την σ πλήκτρο «CLOCK» για να βγείτε από το μενού .

## Τηλεχειριστήριο ( πληκτρολόγιο ) ελέγχου

1. Ένδειξη θερμοκρασίας
2. Εμφάνιση ανεμιστήρα
3. Πλήκτρο θερμοκρασία "+"
4. Πλήκτρο ελέγχου κατεύθυνσης ανεμιστήρα
5. Πλήκτρο ανεμιστήρα
6. Πλήκτρο γρήγορης θερμότητας
7. Πλήκτρο «Time On» (ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)
8. Πλήκτρο SET
9. Ένδειξη «Run Mode»
10. Ένδειξη σήματος
11. Ένδειξη κατεύθυνσης ανεμιστήρα
12. Κωδικός Μάρκας
13. Πλήκτρο θερμοκρασίας "-"
14. Πλήκτρο MODE
15. Αυτόματη κατεύθυνση ανεμιστήρα
16. Πλήκτρο POWER
17. Πλήκτρο γρήγορης ψύξης
18. TIMER OFF χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
19. Πλήκτρο OK
20. CLOCK, ώρα

