

-Life



KSC-001

Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας
Electronic kitchen scale

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγχειρίδιο οδηγιών

Για την ασφάλειά σας παρακαλώ να διαβάσετε πάντα το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν από τη χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, την εσωτερική και την εξωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε την συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να δώσετε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

- Τοποθετήστε την ζυγαριά σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Η ζυγαριά έχει σχεδιαστεί για να ζυγίζει τρόφιμα με μέγιστο βάρος 5000g συμπεριλαμβανομένου του βάρους του δοχείου.
- Μην τοποθετείτε την ζυγαριά σε υγρά, θερμά και ψυχρά μέρη.
- Η ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας είναι μία συσκευή ζύγισης υψηλής ακρίβειας, παρακαλώ μην χτυπήσετε ή ρίξετε την ζυγαριά, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
- Καθαρίστε την ζυγαριά με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς την χρήση κάποιου χημικού απορρυπαντικού.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη. Μην την επισκευάζετε μόνοι σας, αλλά απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξοπλισμένη με 4 αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και υψηλής απόδοσης που διασφαλίζει την μέγιστη ακρίβεια της ζυγαριάς και την ορθότητα των αποτελεσμάτων.
- Μονάδα μέτρησης: g / kg / lb
- Λειτουργία απόβαρου
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εύρος μέτρησης: 2g-5000g
2. Κλίμακα: 1g
3. Τροφοδοσία: 2 x AAA μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται)
4. Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C -60°C

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες AAA που συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.
- Τοποθετήστε την ζυγαριά σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Πατήστε τον διακόπτη ON / OFF / Tare. Όταν η οθόνη LCD ανάψει, πατήστε ξανά τον διακόπτη για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης σε g / kg / lb.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πιέστε τον διακόπτη "ON / OFF / TARE" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0" (μηδέν).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο στην ζυγαριά και στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το βάρος του δοχείου.
3. Πατήστε τον διακόπτη "ON / OFF / TARE" και η ένδειξη "0" (μηδέν) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφετε το βάρος του δοχείου. Στην συνέχεια, προσθέστε τα τρόφιμα στο δοχείο και το καθαρό βάρος των τροφίμων θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Πατήστε ξανά τον διακόπτη "ON / OFF / TARE" για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

- Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο "Lo", σημαίνει ότι η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Παρακαλώ αλλάξτε τις μπαταρίες.
- Όταν η ζυγαριά υπερφορτωθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "O-Ld" (overloading / υπερφόρτωση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Φυλάξτε την συσκευή σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος.
- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε την ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε τις μπαταρίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό! Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν.
- Μην χρησιμοποιείτε συμρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή χημικά απορρυπαντικά.

- Καθαρίστε την συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό μέσα στην συσκευή!
- Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε καλά την συσκευή με ένα στεγνό και μαλακό ύφασμα.



Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



Σημασία του συμβόλου "Κόδος απορριμάτων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται

για τη διάθεσή τους.

ENGLISH

Instruction manual

For your safety please always read the instruction manual carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read the operating instructions carefully before switch the appliance on. Keep the instructions including the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- Place the scale on a clean and flat surface.
- The kitchen scale is designed for a maximum weight of 5000g including the container's weight.
- Do not place the scale under wet, hot & cold conditions.
- The product belongs to high precision electronic weighing apparatus, please do not hit or drop the scale to prevent damage.
- Clean the scale with soft cloth without any chemical detergent. Make sure that no humidity or water seeps into the appliance.
- The device is intended exclusively for private and not for commercial use!
- Do not use the appliance if it is damaged.

Do not repair the device yourself, but rather consult a qualified technician.

SPECIFICATIONS

- Equipped with 4 high precision "stain-gauge" and high capability sensor to ensure the weighing accuracy.

- Measurement unit: g/kg/lb
- Tare function
- Auto turn-off
- Low-voltage warning indication

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Capacity: 2g-5000g
2. Numerical value: 1g
3. Power supply: 2 x AAA batteries (included)
4. Operation temperature: 5°C-60°C

START-UP

- Open the battery cover on the bottom and insert the 2 x AAA batteries that are included in the box. Make sure the polarity is correct.
- Place the scale on a flat and steady surface.
- Press the ON/OFF/Tare button. When the LCD display turn on, press the button again to select the measurement unit in g/kg/lb.

OPERATION

1. Press "ON/OFF/TARE" button to turn on the appliance. After 2 seconds on the display will shows up "0" (zero) indication.
2. Place the container on the scale and will display the container 's weight.
3. Press the "ON/OFF/TARE" button and "0" (zero) will be displayed. Now you have clear the weight of the container, and you can add the food into the container. The net weight will show up on the display.
4. Press the "ON/OFF/TARE" button again to turn off the appliance.

ERROR DISPLAY

- When the display shows "Lo" it is indicated that the battery power is very low. Please replace the batteries the soonest.
- When the scale is overloaded displayed "O-Lo" indication.

STORAGE

- Keep the appliance in a clean, dry place.
- Please remove batteries if you are not going to use the appliance for long period.

CLEANING

CAUTION:

- Do not immerse the appliance in water! The electronic components can be damaged.
- Do not use a wire brush or any abrasive items.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Clean the device with a slightly moist cloth. Make

sure that no humidity or waters seeps into the device!

- Dry the device well after cleaning with a dry and soft cloth.

CE This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.
Subject to technical changes without prior notice!



Meaning of the “WEEE” Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.