

PC-HAS 3011

Βούρτσα φορμαρίσματος, 800W

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτά τα εγχειρίδια οδηγιών

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχάνημα ή άλλα αντικείμενα.

Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την πάντα από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κλπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφύξιας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

Σύμβολα στο Προϊόν

Στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που υποδεικνύουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:



Διαβάστε τις οδηγίες!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά από κάθε χρήση καθώς το να είναι κοντά σε νερό αποτελεί κίνδυνο. Αυτό ισχύει επίσης και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Σαν πρόσθετη προστασία προτείνουμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας ελαττωματικής τάσης (FI / RCD) με ένα φορτίο όχι περισσότερο από 30mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για περαιτέρω συμβουλές.
- **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Τα εξαρτήματα θερμαίνονται κατά τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε τα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα εισαγωγής αέρα παραμένει απαλλαγμένη από υγρά και τρίχες. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε ανθεκτική στη θερμότητα, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο ζεστό εξάρτημα.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη θερμή συσκευή με πετσέτες, ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Απενεργοποιείτε **πάντα** τη συσκευή και στη συνέχεια αποσυνδέστε την από την πρίζα, μετά από κάθε χρήση.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής, δεν επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά, εκτός κι εάν επιβλέπονται.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό της. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "Καθαρισμός".

Παρεχόμενα μέρη

- 1 Κύριο σώμα
- 1 στρογγυλή βούρτσα με χοντρές τρίχες (Ø περίπου 25 mm)
- 1 στρογγυλή βούρτσα με ομαλές τρίχες (Ø περίπου 35 mm)

Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα εξάρτημα μετά τη χρήση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πρώτα!

Ανατρέξτε στις ενδείξεις στο κύριο σώμα και στα εξαρτήματα.

1. Επιλέξτε το εξάρτημα που επιθυμείτε. Τοποθετήστε το, έτσι ώστε το βέλος στο κύριο σώμα ▲ και το βέλος στο εξάρτημα ▼ να ευθυγραμμίζονται ακριβώς το ένα πάνω από το άλλο. Το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να ακουστεί.
2. Για να χαλαρώσετε το εξάρτημα, κρατήστε πατημένο το κουμπί της συσκευής και τραβήξτε το εξάρτημα προς τα πάνω.

Τοποθέτηση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Χαλαρώστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Τοποθετήστε ένα εξάρτημα.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν τοποθετήσετε το φως στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί ταιριάζει με αυτή της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με γείωση.

Χρήση

Θέσεις του διακόπτη

Η συσκευή διαθέτει έναν διακόπτη με 4 ρυθμίσεις. Οι ενδείξεις βρίσκονται πάνω από το συρόμενο διακόπτη. Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

O = Απενεργοποιημένο

C = Ισχυρή ροή αέρα, χαμηλή θερμοκρασία

I = Μέση ροή αέρα, μέσης θερμοκρασίας

II = Ισχυρή ροή αέρα, υψηλής θερμοκρασίας

Χρησιμοποιώντας τις στρογγυλές βούρτσες

Οι στρογγυλές βούρτσες διαθέτουν διαφορετικές διαμέτρους. Επιλέξτε μια βούρτσα ανάλογα με το μέγεθος μπουκάλας που επιθυμείτε.

- Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα.
- Γυρίστε μια τούφα μαλλιών γύρω από τη βούρτσα ξεκινώντας από τις άκρες σε όλη την τούφα. Συνεχίστε να κρατάτε τη συσκευή σε αυτή τη θέση για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός ξήρανσης και styling.
- Στη συνέχεια, ξετυλίξτε την τούφα των μαλλιών.
- Στεγνώστε και βουρτσάστε τα μαλλιά σας τούφα-τούφα.

Μετά τη χρήση

- Αφήστε τα μαλλιά σας να κρυώσουν εντελώς, προτού συνεχίσετε το styling.
- Μην χενίζετε τα μαλλιά σας, αν θέλετε να κρατήσετε τις μπουκλές έντονες. Απλά χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για το styling.

Απενεργοποίηση

Μετά τη χρήση, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση "0" και απασυνδέστε την από την πρίζα.

Αποθήκευση

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση!
- Για να γίνει αυτό τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια πλευρά του περιβλημάτος ή κρεμάστε την από τον γάντζο.

Καλώδιο τροφοδοσίας

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τυλιγεται μόνο χαλαρά.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκληθεί σπάσιμο του καλωδίου.
- Ελέγξτε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.

Καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό!

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή οποιαδήποτε λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Αφαιρέστε τυχόν τρίχες από τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίστε το περιβλήμα και το εξάρτημα με ένα υγρό πανί, αν είναι απαραίτητο.
- Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς, πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Γρίλια εισαγωγής αέρα

Καθαρίζετε τακτικά το πλέγμα που βρίσκεται στην πλευρά εισαγωγής στο κύριο σώμα, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση από τη συσσώρευση θερμότητας.

- Περιστρέψτε το πλέγμα εισαγωγής αέρα προς τα εμπρός ► και σύρετε προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προσέξτε όταν το ανοίγετε! Μην τεντώνετε το πλέγμα εισαγωγής αέρα.

- Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες ή τρίχες που υπάρχουν.
- Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια λεπτή βούρτσα.
- Σφίξτε ξανά το πλέγμα ■.



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

