

PC-HT 3009

Σεσουάρ μαλλιών 1400W

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι ειδικά επισημασμένες. Είναι σημαντικό να τηρείτε αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα τυχόν ζημιές στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το σύμβολο αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύμβολο αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και εάν είναι δυνατό, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε μεταβίβατε τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίζετε σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που ορίζει ο κατασκευαστής.



- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατείστε τις εσωτερικές συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τις ζελατίνες. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν αυτό, θα βρείτε σύμβολα που υποδεικνύουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:



Διαβάστε τις οδηγίες!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά από κάθε χρήση, καθώς το να είναι κοντά σε νερό εμπεριέχει κίνδυνο. Αυτό ισχύει και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Σαν επιπρόσθετη προστασία προτείνουμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας ελαττωματικής τάσεως (RCD) με ένα φορτίο όχι περισσότερο από 30mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για περαιτέρω συμβουλές.
 - Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας!
- Κίνδυνος εγκαυμάτων!**
- Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα εισόδου παραμένει απαλλαγμένη από τρίχες και τριχές. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο, κλπ
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν γίνεται υπό την επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου για την ασφάλεια τους και κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα .
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για τον καθαρισμό. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Εάν θέλετε να στεγνώσετε μόνο συγκεκριμένα μέρηματα των μαλλιών σας, συνδέστε το ακροφύσιο. Αυτό θα συγκεντρώσει τη ροή του αέρα.
- Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Μπορείτε να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία επιλέγοντας τη ρύθμιση «✳» με το διακόπτη για περίπου ½ λεπτό κατά τη χρήση. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε το ακροφύσιο.

Χρήση

1. Ξετυλίξτε πλήρως το κεντρικό καλώδιο.
2. Σιγουρευτείτε ότι η τάση της συσκευής (βλ. ετικέτα) και η κεντρική τάση είναι σε αντιστοιχία.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
4. Μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται στη λαβή σε ένα από τα επιθυμητά επίπεδα θερμότητας /αέρα:
 Επίπεδο «0»: Απενεργοποίηση
 Επίπεδο «✳»: Ρύθμιση για αφαίρεση του ακροφύσιου
 Επίπεδο «I»: μέση ροή αέρα και μέση θερμοκρασία
 Επίπεδο «II»: ισχυρή ροή αέρα και υψηλή θερμοκρασία

Απενεργοποίηση

Μετά τη χρήση μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση "0" και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Αποθήκευση

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη αποθηκεύσετε!
 Αφήστε τη συσκευή στο πλάι ή κρεμάστε την από τον ειδικό γάντζο προκειμένου να κρυώσει.
 Η λαβή μπορεί να διπλωθεί για να εξοικονομήσετε χώρο.

Κεντρικό καλώδιο

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τυλιγεται μόνο χαλαρά. Μην σφίγγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, δεδομένου ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να δημιουργηθούν σπασίματα στο καλώδιο. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για τυχόν ζημιές.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα το καλώδιο της συσκευής από την πρίζα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή ισχυρά απορρυπαντικά.

Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό και στεγνό πανί χωρίς πρόσθετα καθαριστικά.

Σχάρα εισαγωγής αέρα

- Παρακαλούμε καθαρίστε τακτικά την σχάρα στο πλάι του αεραγωγού του στεγνωτήρα προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρμανση ως αποτέλεσμα συσσώρευσης της θερμότητας.
- Αφαιρέστε τυχόν βρωμιά που μπορεί να υπάρχει. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα μικρό βουρτσάκι.



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

