

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.
- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.
- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.
- Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρενίου κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί.

Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

**Προειδοποίηση:**

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠ Προσοχή:**

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες ασφαλείας για αυτό το μηχάνημα

- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό όταν το γεμίζεται!
- Όταν γεμίζεται το boiler με νερό παρακαλώ ακολουθήστε πιστά τα σήματα σχετικά με το δοχείο μέτρησης!

⚠ Προειδοποίηση:

- Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε το δοχείο μέτρησης, διότι έχει μία ακίδα στο κάτω μέρος! Κίνδυνος τραυματισμού!
- Ζεστός ατμός απελευθερώνεται από το καπάκι! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Μην αφήνετε τα άλατα ασβεστίου να έρθουν σε επαφή με το ζεστό πιάτο!
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην μια επίπεδη επιφάνεια.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή και μην την αγγίζετε όταν λειτουργεί.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, ένα ελαττωματικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, ή από ένα ειδικευμένο άτομο και με ένα καλώδιο του ίδιου τύπου.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ένα στεγνό, κλειστό χώρο. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες περιοχές χρήσης.

Πρώτη χρήση της συσκευής

- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα προσεκτικά έξω από τη συσκευασία. Φυλάξτε τη συσκευασία και τα εσωτερικά υλικά συσκευασίας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.
- Καθαρίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".
- Για την προστασία σας, ένα κάλυμμα σιλικόνης είναι στερεωμένο πάνω από τον πείρο στο κάτω μέρος της κανάτας. Για την αποφυγή τραυματισμών, σας συνιστούμε να το ξαναβάξετε στη θέση του μετά από κάθε χρήση.

Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα του δικτύου σας αποσυνδέεται στις προδιαγραφές της συσκευής από την πινακίδα τύπου.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Γυρίστε το μπάλ μαγνητήματος με το πλάι του νερού που απαιτείται σύμφωνα με την ένδειξη στο δοχείο μέτρησης και τον αριθμό των αλγών που θέλετε να βράσετε.

1. Εργασίες:

Διαβείτε ότι η θερμοκρασία του μαγνητήματος εφάρμογεται από διάφορες παράγοντες, μπορείτε στην περίπτωση των μεγάλων (μάγνης αλγών L και XL) ή κρύων αλγών να χρησιμοποιήσετε λίγο περισσότερο νερό. Αν τα αλγά είναι παλιά κολλήστε, παρακαλώ βρείτε λεπτότερο νερό από ό, τι αναφέρεται στο μπάλ μαγνητήματος ή περισσότερο εάν τα αλγά είναι πολύ μαλακά.

3. Ο σημάδιος πάνω στο δοχείο μέτρησης έχουν την εξής έννοια:

soft για μελάνι αλγά.
solid Οι μαγνητικές γραμμές στέλνουν από τις λέξεις δείχνουν τον αριθμό των αλγών (1-6).
modist

residual για μαλακό βραστό αλγά.
raltai Οι μαγνητικές γραμμές στέλνουν από τις λέξεις δείχνουν τον αριθμό των αλγών (1-6).
residual

hard για σκληρό βραστό αλγά.
hart Οι μαγνητικές γραμμές στέλνουν από τις λέξεις δείχνουν τον αριθμό των αλγών (1-6).
dar

4. Τοποθετήστε το δίσκο αλγών.

5. Τρυπήστε τα αλγά στο κάτω μέρος για να αποφευχθεί οποιοδήποτε άλλο σπασίμο. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την αίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου μέτρησης. Πέστε το αλγά απαλά προς την αίδα έως ότου το αλγά τρυπήσει.

6. Τοποθετήστε τα αλγά ομοιόμορφα, το ένα απέναντι από το άλλα στα δίσκα αλγών.

7. Καλύψτε τα με το καπάκι.

8. Εισάγετε το βόσκα σε μια κατώλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230 V/50 Hz.

9. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη on / off. Η λευκή αλγά θα ανάψει.

10. Τα αλγά είναι έτοιμα όταν ακουστεί ο βουβήτης.

Ενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρέστε το φως από την πρίζα.

11. Παρακαλώ κρατήστε το καπάκι από τη λαβή και βάλτε το στην άκρη. Προσοχή! Καυτό!

12. Πάρτε το δίσκο αλγών έξω από το μπάλ μαγνητήματος και αφήστε τα αλγά κάτω από κρύο νερό έτσι ώστε να υπομακίονται το βράσιμο.

13. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν να τοποθετήσετε νερό!

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Καθαρίστε και αποξηράνετε τη συσκευή μόνο αφού κρυώσει εντελώς. Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Πιστέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συγκάτω βούρτσες ή άλλα λεκανίδια εργαλεία για τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά ή λεκανίδια καθαριστικά.
- Αφαιρέστε το υπολείπτο νερό μέσω από το λήξητα με ένα πανί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε και τα υπολείμματα αλγών.
- Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρά πανί χωρίς καθαριστικά, εάν είναι απαραίτητο.
- Καθαρίστε το καπάκι και τη βάση αλγών στο πλυντήριο πιάτων.

Αποσβέστωση

- Τα διακόπτες αποσβέστωσης εφάρμογουν από τη σκληρότητα του νερού και τη συχνότητα της χρήσης.
- Αν η συσκευή σβήνει πριν βράσει το νερό, θα πρέπει πιθανώς να αποκατασταθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε βίδα, αλλά ένα διαλυτικό αλγών με βάση το κηρίκο οξύ. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή!



Σημείωση του συμβόλου "Κόβου ασφαριμάτων"

Προσπαύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό κέρτασμα στα κοινά κεινά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό κέρτασμα που δεν χρησιμοποιείται πλέον στα σημεία που παρέχονται να τη δίδετε τους.