

# Alu Min

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛ USER MANUAL EN

Ψηφιακό θερμόμετρο και υγρόμετρο εσωτερικού χώρου Digital indoor thermometer and hygrometer

WES-109

#### **EVVHNIKA**

### Λειτουργία

- Τοποθετήστε μπαταρία 1 x AAA 1.5V (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Μόλις ενεργοποιηθεί το θερμόμετρο θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα θερμοκρασία και το τρέχων ποσοστό υγρασίας.
- Μπορείτε να επιλέξετε την μονάδα μέτρησης  $^{\circ}$ C ή  $^{\circ}$ F πιέζοντας το πλήκτρο  $^{\circ}$ C /  $^{\circ}$ F" στο πίσω μέρος του θερμομέτρου.
- Πιέστε το πλήκτρο MEM μία φορά για να εμφανιστεί η μέγιστη Θερμοκρασία και υγρασία.
- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΜ δύο φορές για να εμφανιστεί η κατώτατη θερμοκρασία και υγρασία.
- Πιέστε το πλήκτρο MEM τρεις φορές για να εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία και υγρασία.
- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΜ συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τις αποθηκευμένες μέγιστες / κατώτατες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας.





#### **ENGLISH**

## Operation

- Insert battery 1 x AAA 1.5V (not included).
- Select display in °C or °F by pressing the "°C (Celsius) / °F (Fahrenheit)" button on the rear side of thermometer to toggle between °C and °F.
- After power on display current temperature and humidity.
- Press the MEM button once to display the maximum temperature and humidity.
- Press the MEM button twice to display the minimum temperature and humidity.
- Press the MEM button three times to return to current values for temperature and humidity.
- Press MEM button and hold for 2 seconds to reset the stored maximum and minimum temperature and humidity values.

