

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ QH-1601



(220-240V ~ 50/60HZ – 1600 Watt)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις οδηγίες ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ



ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Θα θέλαμε να κρατήσετε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


- Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ υλικά συσκευασίας όπως οι σακούλες σε μέρη που μπορούν να τα πάρουν παιδιά.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία θα την τοποθετήσετε είναι κατάλληλη και έχει την προβλεπόμενη τάση, όπως αυτή αναγράφεται στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο να είναι σύννομο και να έχει την προβλεπόμενη γείωση.
- Η συσκευή είναι προορισμένη για οικιακή χρήση. Πρέπει να τη χρησιμοποιείτε μόνο για αυτό τον σκοπό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους λόγους εκτός από οικιακή χρήση καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές προκειμένου να πιάσετε τη συσκευή.
- Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης μη συμβατής με τις οδηγίες.
- Η χρήση της συσκευής προϋποθέτει τη γνώση κάποιων βασικών κανόνων όπως:
 - Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
 - Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες όπως βροχή, υπερβολική υγρασία, ήλιος κτλ
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Η συσκευή πρέπει να έχει αρκετό χώρο γύρω της προκειμένου να αερίζεται σωστά. Μην την κολλάτε στον τοίχο ή σε άλλες επιφάνειες.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, βγάλτε την από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.
- Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα.
- **Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ τη συσκευή σε περιβάλλον όπως μπάνιο ή πισίνα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**
- **Μην τοποθετείτε δάκτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα από τις προστατευτικές γρίλλες.**
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο της συσκευής επάνω της όσο είναι ακόμα ζεστή.
- Η συσκευή πρέπει να κρατιέται όπως προβλέπεται, οριζόντια. Δεν πρέπει να

παίρνει κλίση.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή σε καύσιμα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αυτόματους χρονοδιακόπτες ή άλλες συσκευές ελέγχου, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- **Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε υλικό.**
- Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο σε οποιοδήποτε σημείο του, μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Παιδιά ή άτομα μειωμένη διανοητική ικανότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, και πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση.
- Μην συνδέετε τη συσκευή με χρήση πολύπριζων ή T.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή να μην τσακίζει ή καταστραφεί το καλώδιο.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε ικανό χρόνο προκειμένου να κρυώσει.
- Αποφεύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε χαλιά, εάν το κάνετε πρέπει να δίδετε ιδιαίτερη προσοχή.
- Η συσκευή διαθέτει υγραντήρα, όταν τον έχετε ενεργοποιημένο, θα πρέπει να προσέχετε την έξοδο του ατμού.

Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή παρά απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Κάθε προσπάθεια παρέμβασης ενέχει κινδύνους ασφάλειας και ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση.

ΜΕΡΗ



- 1- Είσοδος Νερού
- 2- Λάμπες Χαλαζία
- 3- Έξοδος αέρα (Turbo Fan)

- 4- Ενεργοποίηση 2 λάμπες (800Watt)
- 5- Ενεργοποίηση 2 λάμπες+turbo Fan
- 6- Ενεργοποίηση υγραντήρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα αφού βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες είναι στη θέση OFF.

Με τον 1^ο διακόπτη, η συσκευή ενεργοποιείται στα 800 Watt.

Με τον 2^ο διακόπτη, η συσκευή ενεργοποιείται στα 1600 Watt και επίσης, ενεργοποιείται και ο ανεμιστήρας (για καλύτερη και γρηγορότερη διάχυση του αέρα).

Με τον αντίστοιχο διακόπτη, ενεργοποιείται ο υγραντήρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να ξεπερνάει το μέγιστο και δεν πρέπει να πέφτει κάτω από το ελάχιστο. **ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΛΑΜΠΩΝ: Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο. Μην χρησιμοποιείτε τις λάμπες συνεχώς αναμένες για πολλές ώρες. Αφήνωντας τες λίγο να κρυώνουν, αυξάνετε τον χρόνο ζωής τους.

**ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΖΕΣΤΕΣ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή χρειάζεται μόνο καθάρισμα. Μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Επίσης μπορείτε να καθαρίσετε τις γρίλλιες από την σκόνη.

Απενεργοποιήστε και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς: 1600W

Τάση: 230V~ 50Hz

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένη αντίληψη εκτός και εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες και η χρήση γίνεται με την απαραίτητη επίβλεψη
2. Τα παιδιά πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή και να μην παίζουν με αυτήν.
3. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
4. Η συσκευή πρέπει να είναι καλά συναρμολογημένη και σε σταθερό σημείο.

CE



--	--