

# Οδηγίες χρήσης

## Τηλεφωνική συσκευή SKH-400

### Λειτουργικά χαρακτηριστικά

- Συμβατό με συστήματα FSK&DTMF
- 10 μνήμες εξερχομένων αριθμών με απεικόνιση ημερομηνίας και ώρας.
- 35 μνήμες εισερχομένων αριθμών με απεικόνιση ημερομηνίας και ώρας
- Φίλτρο 5 ψηφίων προθέματος τοπικών κλήσεων
- Επιλογή μεταξύ παλμικής και τονικής κλήσης.
- Δυνατότητα πληκτρολόγησης αριθμού κλήσης με κατεβασμένο ακουστικό.
- Λειτουργία αυτόματης επανάληψης της κλήσης
- Δυνατότητα “κλειδώματος” των κουμπιών.



### Εγκατάσταση

- 1) Τοποθετήστε την τηλεφωνική συσκευή σε ένα σημείο που δεν υπάρχει υγρασία και αερίζεται επαρκώς. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει συγκέντρωση εκρηκτικών αερίων στο χώρο εγκατάστασης του.
- 2) Ενεργοποιήστε την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης από τον πάροχο των τηλεφωνικών υπηρεσιών σας.
- 3) Συνδέστε το ένα άκρο του σπιράλ καλωδίου στο ακουστικό και το άλλο του άκρο στον αντίστοιχο ακροδέκτη που υπάρχει στο “σώμα” της τηλεφωνικής συσκευής.
- 4) Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και εγκαταστήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή πολικότητα (υπάρχει κατάλληλη σήμανση στην υποδοχή των μπαταριών).
- 5) Συνδέστε το ένα άκρο του πλακέ καλωδίου με τον αντίστοιχο άκρο του σώματος στης συσκευής και το άλλο άκρο του καλωδίου με την πρίζας της τηλεφωνικής εγκατάστασης.
- 6) Σηκώστε το ακουστικό, αν έχετε κάνει τις παραπάνω ενέργειες σωστά θα ακούσετε το τόνο αναμονής του τηλεφωνικού δικτύου ή του τηλεφωνικού κέντρου.

### Ρυθμίσεις μενού

Χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό πιέστε το κουμπί SET για να βάλετε τη συσκευή σε κατάσταση προγραμματισμού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “SET 1 DATE” (καθορισμός ημερομηνίας). Πιέζοντας το κουμπί UP (^) θα μεταβείτε στις επόμενες ρυθμίσεις, πιέζοντας ξανά SET θα ρυθμίσετε την ένδειξη ημερομηνίας. Όταν έχετε ολοκληρώσει την ρύθμισης πιέστε ξανά το SET για να σωθούν οι νέες ρυθμίσεις και να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.

Για όλες τις ρυθμίσεις που ακολουθούν πιέζοντας SET ρυθμίζετε ή σώζετε μια, πιέζοντας το UP (^) αλλάζετε μια ρύθμιση πιέζοντας DEL βγαίνετε από την διαδικασία ρυθμίσεων.

### Ρύθμιση ημερομηνίας & ώρας

Πιέστε το κουμπί SET για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρύθμιση : SET 1 DATE

Πιέστε ξανά το κουμπί SET στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη έτους "2004".

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP (^) και DOWN (v) για να ρυθμίσετε την σωστή ένδειξη έτους/μήνα/ημέρας/ ώρας/λεπτών της ώρας (Month /Day/Hour/Minute).

Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί SET για να σωθούν οι νέες ρυθμίσεις ώρας & ημερομηνίας.

### **Καθορισμός κωδικού περιοχής**

(Αυτή η ρύθμιση δεν είναι χρήσιμη για το ελληνικό τηλεφωνικό δίκτυο)

Μετά τον καθορισμό της ημέρας και της ώρας στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SET 2 CODE"

Πιέστε το κουμπί SET για να μπείτε σε αυτό το μενού.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη CODE -----

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP (^) και DOWN (v) για να καθορίσετε το κωδικό κλήσης της περιοχής σας.

Πατήστε το κουμπί SET για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό περιοχής που έχετε εισάγει.

### **Καθορισμός προθέματος κλήσης μέσω τηλεφωνικού κέντρου**

(Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη μόνο όταν η συσκευή χρησιμοποιείτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου)

Μετά την ρύθμιση του κωδικού περιοχής στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SET 3 PCODE"

Πιέστε το κουμπί SET για να μπείτε στο μενού ρύθμισης

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη : PCODE --,

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP (^) και DOWN (v) για να καθορίσετε το κωδικό κλήσης μέσω του κέντρου (π.χ αν για να κάνετε μια εξωτερική κλήση μέσω του κέντρου πρώτα πληκτρολογείτε 9) εισάγετε τον αριθμό 9.

Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί SET για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.

**Σημείωση:** Μετά την ρύθμιση αυτής της παραμέτρου όταν καλείτε μια κλήση που έχει αποθηκευτεί στην μνήμη εισερχομένων κλήσεων η συσκευή θα καλεί αυτόματα πρώτα τον αριθμό που έχετε προγραμματίσει για να σας δώσει το κέντρο εξωτερική γραμμή.

### **Καθαρισμός AUTO IP –**

(Αυτή η ρύθμιση δεν είναι απαραίτητη στην συγκεκριμένη συσκευή)

Πατήστε ξανά SET για να την παρακάμψετε.

### **Καθορισμός φωτεινότητας οθόνης**

Μετά τη παράκαμψη της ρύθμισης IP στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "SET 6 LCD".

Πιέστε το κουμπί SET για να μπορείτε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη LCD 3.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά τα κουμπιά UP (^) και DOWN (v) για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Πιέστε το κουμπί SET για να επιβεβαιώστε τη νέα ρύθμιση και πιέστε το κουμπί DEL για να βγείτε.

Συνολικά υπάρχουν 5 στάθμες φωτεινότητας.

## **Κανονική λειτουργία**

### **Πώς να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις**

Με το ακουστικό πάνω στη συσκευή πιέστε διαδοχικά το κουμπί UP (^) ή DOWN (v) για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις.

Όταν φτάσετε στη τελευταία εισερχόμενη κλήση θα εμφανιστεί η ένδειξη “---- END----”.

Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “NEW” αν ο αριθμός υπάρχει ήδη στην μνήμη στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο “REP”.

### **Πώς να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις**

Με το ακουστικό πάνω στη συσκευή πιέστε το κουμπί OUT επαναλαμβανόμενα για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις.

### **Για να κάνετε μια κλήση σε έναν από τους αριθμούς που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.**

Με το ακουστικό πάνω στη συσκευή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP /DOWN για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.

Πιέστε το κουμπί REDIAL και σηκώστε το ακουστικό.

### **Πληκτρολόγηση αριθμού χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό**

Χωρίς να σηκώστε το ακουστικό πληκτρολόγησε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε, στη συνέχεια πιέστε το κουμπί RD/BACK.

Αν έχετε πατήσει λάθος αριθμό πιέστε το κουμπί DEL.

### **Διαγραφή ενός αριθμού από τη μνήμη**

Είτε με κατεβασμένο είτε με ανεβασμένο το ακουστικό χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP , DOWN ή το OUT για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.

Όταν έχετε επιλέξει τον αριθμό πιέστε το DEL για να διαγραφεί ο αριθμός που επιλέξατε.

Προσοχή πιέζοντας το DEL για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα θα διαγραφούν όλοι οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.

### **Αυτόματη επανάκληση αριθμού**

Ενώ ακούτε ήχο από το μεγάφωνο, αν η γραμμή είναι κατειλημμένη, πιέστε το κουμπί RD/BACK για να κληθεί αυτόματα το νούμερο που έχετε πληκτρολογήσει. Η κλήση θα επαναλαμβάνεται κάθε 6 δευτερόλεπτα εωσότου ελευθερωθεί η γραμμή. Για να σταματήσει η λειτουργία αυτόματης επανάκλησης πιέστε οποιοδήποτε κουμπί.

Αν η κλήση γίνει κανονικά αλλά ο καλούμενος δεν απαντήσει σε 7 χτυπήματα η κλήση διακοπεί.

### **Αυτόματο χρονόμετρο**

Όταν κάνετε μια κλήση θα εμφανιστεί η ένδειξη 00-00 και το χρονόμετρο θα αρχίσει να μετρά.

Η ένδειξη της διάρκειας της κλήσης παραμένει στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της κλήσης.

### **Λειτουργία πίεση του άγκιστρου ή κουμπιού FLASH**

Όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή πληκτρολογείτε λάθος νούμερο πιέστε το άγκιστρο ή το κουμπί FLASH για να κλείσει η γραμμή και να επαναλάβετε την κλήση.

### **Λειτουργία παύσης (PAUSE)**

Ενώ καλείται έναν αριθμό πιέζοντας το PAUSE εισάγετε μια προσωρινή παύση 3.6 δευτερολέπτων.

Όταν βλέπετε τους αριθμούς από τη μνήμη αντίστοιχη λειτουργία εκτελείται με το κουμπί VIP.

### **Διακόπτης παλμικής ή τονικής λειτουργίας**

Για την Ελλάδα πρέπει να θέσετε το διακόπτη στη θέση T.

### **Διακόπτης επιλογής έντασης κουδουνίσματος**

Θέστε το διακόπτη με την ένδειξη “RINGER SWITCH” στη θέση ‘Hi’ ή ‘Lo’ position για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος σε υψηλή ή χαμηλή στάθμη αντίστοιχα.

### **“Κλείδωμα” κουμπιών**

Σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να κλειδώσετε τη λειτουργία των κουμπιών ώστε να μην γίνονται κλήσεις.

Όταν η κλειδαριά είναι στο κόκκινο σημάδι μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε κλήση.

Όταν η κλειδαριά είναι στο πράσινο σημάδι δεν μπορεί να γίνει καμία κλίση που ξεκινά από 0.

Όταν η κλειδαριά είναι στο κίτρινο σημάδι καμία κλήση δεν μπορεί να γίνει.

**ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD

Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He'ao Village,Henggang Town ,Shenzhen 518112,China



深圳市深健浩电子有限公司  
SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD

4/F,D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He'ao Village,Henggang Town ,Shenzhen 518112,China  
TEL:86-755-287 13303 FAX:86-755-89962115

## Declaration of Conformity

We: SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD

Address: 4/F,D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He'ao Village,Henggang  
Town ,Shenzhen 518112,China

Declare under our sole responsibility that the product

Product: CALLER ID PHONE  
Model: SKH-300 SKH-400,SKH-350,  
  
Product: BASIC PHONE  
Model: SKH-350B

Comply with the EC council directive of 2004/108/EC and 2006/95/EC that  
following harmonized standards. These following harmonized standards have been applied:

LVD: EN 60950-1:2006+A1:2009  
  
EMC:EN 55022:2006+A1:2007, EN61000-3-2;2006/A2;2009&EN61000-3-3;2008  
EN 55024;1998+A2;2003  
(EN61000-4-2;2009,EN61000-4-3;2006+A1;2008  
EN61000-4-4;2004,EN61000-4-5;2006,  
EN61000-4-6;2009,EN61000-4-8;2008/2010,EN61000-4-11;2004)



(Name and Signature or equivalent  
marking of authorized person)

2011.5.15.

(Place and Date of issue)

深圳市深健浩电子有限公司  
SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD

4/F,D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He'ao Village,Henggang Town ,Shenzhen 518112,China  
TEL:86-755-287 13303 FAX:86-755-89962115

## Declaration of Conformity

We: SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD

Address: 4/F,D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He'ao Village,Henggang  
Town ,Shenzhen 518112,China

Declare under our sole responsibility that the product

Product: CALLER ID PHONE  
Model: SKH-300 SKH-400,SKH-350,  
  
Product: BASIC PHONE  
Model: SKH-350B

Comply with the EC council directive of 2004/108/EC and 2006/95/EC that  
following harmonized standards. These following harmonized standards have been applied:

LVD: EN 60950-1:2006+A1:2009  
  
EMC:EN 55022:2006+A1:2007, EN61000-3-2;2006/A2;2009&EN61000-3-3;2008  
EN 55024;1998+A2;2003  
(EN61000-4-2;2009,EN61000-4-3;2006+A1;2008  
EN61000-4-4;2004,EN61000-4-5;2006,  
EN61000-4-6;2009,EN61000-4-8;2008/2010,EN61000-4-11;2004)



(Name and Signature or equivalent  
marking of authorized person)

2011.5.15

(Place and Date of issue)